B.E.P. "des Mét Fiche de travaux li réalisation Titre : Zelio	iers de l'Él iés à des a	ectrot ctivité	echniqu es de	Repère : tp2.12 Niveau : 2Met
Lieu d'activité? Zone de réalisation	Systèm	e ou se	ous-syst	ème : store somfy
Définition des activités confiée à l'élève	<u> </u>			Énoncé des objectifs :
1-Préreguis :				Fonctions et Tâches
•				:
2-En ayant à votre disposition : -le dossier -la notice du zelio -L'outillage				T3 CONSTRUCTION ET INSTALLATION 5-RACCORDER les appareils.
 de répondre sur feuille au travail dem de câbler selon le cahier des charges d'effectuer les mesures de comparer avec les calculs de faire le schéma de principe 4-Critères d'évaluation : Le câblage est de bonne qualité.	nandé			Savoirs associés : <u>Domaines :S3</u> <u>Installation -</u> <u>Equipement.</u> <u>Savoirs :S3 Installation</u> <u>- Equipement.</u> <u>Connaissances</u> Schémas électriques et
Compte rendu des activités	Acquis	~	Non	représentations
	1	acquis	acquis	<u>grapniques</u> normalisées, repérage
Role des appareils	1	0.5	0	des schémas.
Estiletique generale	1	0.5	0	Etro conchio do:
Fonctionnement chauffage	1	0.5	0	Réaliser les
Fonctionnement PC	1	0.5	0	opérations relatives
Fonctionnement TBT	4	2	0	au raccordement des
Tableau de mesures	4	2	0	<u>apparells par</u> différents types de
Tableau de calculs	4	2	0	conducteurs.
commentaires	1	0.5	0	
Schéma	2	1	0	Compétences :
Le temps imparti est respecté	0	-1	-2	Capacité :C3 Intervenir Compétence :C31 Réaliser
Observations :	Note :			Temps prévu (en heures) : 3
	Nom de l'élè	ve :		

STORE SOMFY



Donner le rôle du compteur d'énergie.

Câbler le panneau pour pouvoir délester la prise de courant lorsque la lampe et le chauffage fonctionne.

Faire vérifier le bon fonctiomement au professeur

Remplir le tableau suivant d'après vos mesures (pour l'énergie, basez-vous sur une minute)

Mesure Tension U Intensité I (a) Puissance P Energie V	W
--	---

	(v)	(w)	(w/h)
Aucun appareil			
Lampe seule			
Chauffage seul			
Prise seule			
Lampe et prise			
Lampe et			
chauffage			

AIDE ZELIO-SOFT

LANCEMENT

SAISIE ET IMPRESSION D'UN PROGRAMME

- 1- Les entrées Tout ou Rien (I)
- 2- Les touches du module (Z)
- **3-** Les sorties Tout ou Rien (Q)
- **4-** Bits internes (M)
- 5- Liaisons entre éléments
- 6- Couper, copier, coller, supprimer et insérer
- 7- Impression

TEMPORISATEURS

BLOCS COMPARAISONS ET COMPTEURS

- 1- Les blocs comparaisons ou analogiques (A)
- **2-** Les blocs compteurs (C)

HORLOGES

BLOC TEXTES

TEST DE COHERENCE ET SIMULATION

TRANSFERT ET MISE EN RUN / STOP



(4) > Onglet < Aperçu> : permet de visualiser le programme mais aucune modification possible.

AIDE A LA PROGRAMMATION

Sélectionner l'aide < ? > en haut de l'écran



Cliquer sur < Aide Zélio – Soft > : ouverture de la fenêtre d'aide

Sélectionner l'onglet **< SHOW >** et sélectionner l'animation souhaitée, exemples :

> Saisie contacts, bobines, blocs analogiques Saisie liaisons

	🥏 Aide	Zelio-Soft						
	['] Fichier E	dition Signe	et Options	?				
1	Index	Précédent	Imprimer	<u>D</u> ébut	QUICK	Méthode	Show	Ī
				Démo	nstratio	n de quei	ques pi	1
	Saisi bloc:	e contacts, s analogiqu	bobines, es	Sai	sie Zelio	Saisie I	ibre Q	
	Saisi	e liaisons			*	1	Q	
	****	*****	*****	******	*****	****	****	

LYCEE PAUL VINCENSINI BASTIA	2. <u>ZELIO - SOFT</u>	STI 3
	BLOCS TEXTES	

Les blocs textes permettent d'afficher des messages à l'écran du module zélio. Il est également possible d'afficher des valeurs de paramètres utilisés dans le programme (temporisation, compteurs, entrée analogique...).

Chaque bloc texte possède 2 entrées :

> Entrée set du bloc texte (TX) : affichage du message

Entrée Reset du bloc texte (RX) : affichage de l'écran initial (affichage de l'heure et de l'état des entrées / sorties)







Simulation des blocs textes : Passer en mode simulation et sélectionner <Saisie Zélio>, une fenêtre représentant l'écran du module s'ouvre.



Pour en savoir plus Aide Zelio-Soft Affichage ? Sélectionner l'aide < ? > en haut de l'écran ? Précédent Imprimer Début QUICK Méthode Show Cliquer sur < Aide Zélio – Soft > : ouverture de la fenêtre d'aide o Zolic isie libre Saisie contacts, bobin blocs analogiques Sélectionner l'onglet **< SHOW >** et sélectionner : ****** Saisie blocs textes

YCEE PAUL VINCENSINI BASTIA	3. <u>ZELIO - SOFT</u>	STI 3
	TEMPORISATEURS	

Ö Dans la fenêtre choix des éléments sélectionner :

Dans la colonne BOBINE, en utilisant la touche de droite de la souris vous pouvez sélectionner deux types d'entrées du

L'élément T peut être placédans la zone bobine ou la zone contact.



temporisateur :

- Entrée de validation (TT) : la temporisation est activée si la bobine est à l'état 1
- Entrée de reset (RT) : la temporisation est remise à zéro dès que la bobine est à l'
- Dans les colonnes CONTACT, vous utilisez la sortie de votre temporisateur comme une entrée de type tout ou rien. Important : un contact T ne sert à rien si dans votre programme

vous n'avez pas utilisé la bobine TT.

- Dans la fenêtre choix des éléments, configurer votre temporisateur en cliquant 2 fois sur le numéro sélectionné (clic gauche) :
 vous pouvez verrouiller ou non le
 - temporisateur,
 - vous devez sélectionner la base de temps et la valeur
 - on vous indique les entrés du
 - temporisateur utilisés (TT et RT)
 - vous devez sélectionner le type de temporisateur (voir exemple de lecture des chronogrammes cidessous)



Lien 1

EXEMPLE DE LECTURE DES DIAGRAMMES



Pour en savoir plus

Sélectionner l'aide < ? > en haut de l'écran





Cliquer sur < Aide Zélio – Soft > : ouverture de la fenêtre d'aide

Sélectionner l'onglet **< SHOW >** et sélectionner :

Saisie bloc temporisateur

YCEE PAUL VINCENSINI BASTIA	4. <u>ZELIO - SOFT</u>	STI 3
	BLOCS COMPARAISONS ET COMPTEURS	

<u>1- Les blocs comparaisons ou analogiques (A)</u>

Le module Zélio possède 2 entrées analogiques, grâce à celles-ci, on peut programmer des blocs comparaisons.

NB : les entrées analogiques peuvent également être utilisées en Tout Ou Rien.

Dans la fenêtre choix des éléments sélectionner :

L'élément A peut être uniquement placé dans la zone contact (NO ou NF).

Définir les propriétés du bloc comparaison A : Cliquer 2 fois (clic gauche) sur le bloc à Ou · No configurer (zone contact ou dans le lvpe de Blo menu choix des éléments). No Désignation Ib <= Rel Saisir la valeur de Ib >= Ref Sélectionner le type de Ic <= Ref comparateur Valider Annuler VALID

2- Les blocs compteurs (C)

<u>061</u>

Dans la fenêtre choix des éléments sélectionner : L'élément C peut être placé dans la zone contact (NO ou NF) ou dans la zone bobine

 Définir les propriétés du bloc comparaison A : Cliquer 2 fois (clic gauche) sur le compteur à configurer. Indique le type d'entrée Saisir la valeur à
 Utilisation des entrées compteur (zone bobine)



ropriétés du compteur C

Valider

Annuler

- Entrée de Comptage : le compteur s'incrémente de 1 chaque fois que l'entrée CC passe à l'état 1.
- Entrée de Reset : remise à zéro du compteur quand l'entrée RC passe à l'état1
- Entrée de Direction : si l'entrée DC est à l'état 1, le compteur décrémente de 1 chaque fois que l'entrée CC passe à l'état 1.

Utilisation des sorties compteur (zone contact) : la sortie C du compteur passe à l'état 1 quand la valeur du compteur est égale à la valeur à atteindre.

Pour en savoir plus

Sélectionner l'aide < ? > en haut de l'écran

Cliquer sur < Aide Zélio – Soft > : ouverture de la fenêtre d'aide

Sélectionner l'onglet **< SHOW >** et sélectionner :

Saisie blocs analogiques Saisie blocs compteurs

YCEE PAUL VINCENSINI BASTIA	5. <u>ZELIO - SOFT</u>	STI 3
	HORLOGES	

 \bigcirc

Affichage ?

?

Dans la fenêtre choix des éléments sélectionner :

L'élément peut être uniquement placé dans la zone contact (NO ou NF).

 Définir les propriétés de l'horloge : Cliquer 2 fois (clic gauche) sur l'horloge à configurer (zone des éléments).

Vous pouvez programmer 4 plages horaires pour chaque horloge.

2MET_tp2.12_zelio.doc

Bobine RC1 Bobine DC1 ()

VALIDER	



Index	Précédent	Imprimer	<u>D</u> ébut	QUICK	Méthode	Show
			Démo	nstratio	n de que	ques
			Sai	isie Zelio	Saisie I	ibre
Sais bloc	ie contacts, s analogiqu	bobines, Ies		1		Ú
Saisie liaisons			1 111 1	100	0	
🥥 Sais	ie liaisons			6	9	Ĩ.



	Canal A Canal A Form Lundi • à Lundi • De <indéfini> à <indéfini> • à <indéfini> • On 15:00 (hhr.mm) Off 22:00 (hhr.mm) On</indéfini></indéfini></indéfini>
	Canal C De (Indéfini)
horaires	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Lundi Merdi Meroredi
9 -	Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
	Valider Annuler

Les plages horaires apparaissent en

VALIDER

Pour en savoir plus Aide Zelio-Soft Aff;chage ? Sélectionner l'aide < ? > en haut de l'écran ? Index Précédent Imprimer Début QUICK Méthode Show Cliquer sur < Aide Zélio – Soft > : ouverture de la fenêtre d'aide ie Zelio libre e contacts, bob blocs analogiq Sélectionner l'onglet **< SHOW >** et sélectionner : Saisie bloc horloge

LYCEE PAUL VINCENSINI BASTIA	6. <u>ZELIO - SOFT</u>	STI 3
	SAISIE ET IMPRESSION D'UN PROGRAMME	

Dans la fenêtre <choix des éléments>, saisir le type d'élément que vous souhaitez insérer dans votre programme.

Sélectionner la ligne correspondant au numéro de l'élément que vous voulez placer dans votre programme (il sera surligné en jaune).



Avec le clic gauche de la souris, déplacer l'élément sur votre page de programme. (zone contact pour les entrées et zone bobine ou zone contact pour les sorties)

<u>1- Les entrées Tout ou Rien (I)</u>

Sélectionner une entrée et avec le clic droit de la souris, sélectionner le type de contact.



NB : la même entrée peut être utilisées plusieurs fois dans le programme (type NO ou NF). **ATTENTION :** une sortie peut également être utilisée dans la zone contact.

2- Les touches du module (Z)

Les 4 touches du module Zélio peuvent être utilisées comme des boutons poussoir de commande et être utilisées comme 4 entrées distinctes dans le programme. Attention, il faut penser à configurer le module pour que les touches soient actives.

3- Les sorties Tout ou Rien (Q)

Sélectionner une sortie et avec le clic droit de la souris, sélectionner le type de d'activation.

① Actif sur Etat : "Contacteur" la sortie est à l'état logique 1 si le résultat de l'équation d'activation vaut 1 (même comportement qu'une bobine de contacteur).

No Contact 1

01

② Actif sur Front : "Télérupteur" la sortie passe à l'état logique 1 dès que l'équation d'activation passe de 0 à 1 et reste à 1 jusqu'au prochain passage de l'état 0 à l'état 1 (même comportement qu'un télérupteur).

③ Mémorisation activation : "Set" la sortie passe à l'état logique 1 dès que l'équation d'activation passe de 0 à 1 et reste à l'état 1 tant qu'il n'y a pas désactivation (reset).

④ Mémorisation désactivation : "Reset" la sortie passe à l'état logique 0 dès que l'équation de désactivation passe de 0 à 1 et reste à l'état 0 tant qu'il n'y a pas d'activation (set).

<u>4- Bits internes (M)</u>

Les bits internes peuvent être commandés comme des sorties et être utilisés par la suite dans la zone contact comme des entrées.

<u>5- LIAISONS ENTRE ELEMENTS</u>

- A l'aide de la souris, cliquer sur les liaisons que vous voulez tracer.
- Pour effacer une liaison, cliquer sur celle-ci















6- COUPER, COPIER, COLER, SUPPRIMER ET INSERER

		✓ Normalement Ouvert	(Espace)
		Normalement Fermé	(Espace)
		Couper	(Ctrl + X)
		Copier	(Ctrl + C)
-		Coller	(Ctrl + V)
T1	— I H	Supprimer	(Suppr)
-		Insérer une Ligne	(Inser)
15		Propriétés	(Alt + Entrée)

A l'aide du clic droit de la souris, un menu apparaît et sélectionner l'action que vous souhaitez :

couper copier coller

|--|

Vous pouvez également supprimer ou insérer une ligne à l'aide :

- de la souris,
- des touches <Suppr> et <Inser> du clavier.

Vous pouvez également copier ou déplacerune ligne entière :

> Copier une ligne

① sélectionner la ligne entière en cliquant sur le numéro de la ligne

② sur la barre de menu, sélectionner <Edition> et <Copier> ou utiliser le raccourci clavier CTRL+C

③ sélectionner une ligne

④ sur la barre de menu, sélectionner <Edition> et <Coller> ou utiliser le raccourci clavier CTRL+V

(vous pouvez également utiliser le clic droit de la souris)

> Déplacer une ligne

① sélectionner la ligne entière en cliquant sur le numéro de la ligne

@ sur la barre de menu, sélectionner < Edition> et < Couper> ou utiliser le raccourci clavier CTRL+X

3 sélectionner une ligne

④ sur la barre de menu, sélectionner <Edition> et <Coller> ou utiliser le raccourci clavier CTRL+C

(vous pouvez également utiliser le clic droit de la souris)

<u>7- IMPRESSION</u>

leprésentation du programme	Contenu du dossier
C Symboles Zelio Symboles Ladder C Symboles Electrique	 ☐ Liste des entrées/sorties ☐ Paramètres. ☐ Bloc-textes. ☐ Annexes ☐ Tout

Sur la barre de menu, sélectionner <Fichier>

et <Impression du dossier>

Sélectionner le type de

Contenu du dossier : décocher toutes lescases pour imprimer uniquement le

nraaramma

LYCEE PAUL VINCENSINI BASTIA	7. <u>ZELIO - SOFT</u>	STI 3
	TEST DE COHERENCE ET SIMULATION	



<u>O-Vérification des paramètres :</u>Cliquer sur <Paramètres>

La liste complète des paramètres apparaît, vous pouvez apporter des modifications en cliquant 2 fois sur l'élément souhaité.

No	Fonction	Label	Туре	Unité	Valeur	Verrou	Affichage	Commentaire
01	Tempo.	T1	A: Travail; commande maintenue	s	05.00	NON		
02	Compteur	C1			0010	NON		
03	Horloge	⊕3				NON		1
04	Analog	A1	1: Ib <= R	Volt	Ref = 2.0	NON		
05	Visu.	Ib						

<u>O- Test de cohérence :</u> Cliquer sur

Quand la saisie de votre programme est terminée, vérifier l'état de l'icône de



Voir page ci-

T 79

3.1- Simulation des entrées (fugitives ou permanentes)



- fugitif : les contacts associés dans le programme passent en position travail seulement si vous cliquez sur Z1 (équivalent à un bouton poussoir).
- permanent : les contacts associés du programme passent en position travail quand vous cliquez une première fois sur Z1 et reviennent en position de repos quand vous cliquez une nouvelle fois sur Z1 (équivalent à un interrupteur).



- Normalement ouvert (ou fermé) fugitif : équivalent à un bouton poussoir NO ou NF, quand vous cliquez dessus.
- Normalement ouvert (ou fermé) permanent : équivalent à un interrupteur NO ou NF.

3.2- Simulation de l'horloge

Vous sélectionnez votre période soit :

- en sélectionnant les jours de début et de fin et en indiquant les heures à l'aide du clavier
- en déplaçant les curseurs à l'aide de la souris



Sélection de la vitesse de défilement quand vous actionnez 📢 ou 🍉

Pour en savoir plus

Sélectionner l'aide < ? > en haut de l'écran



Cliquer sur < Aide Zélio – Soft > : ouverture de la fenêtre d'aide

Sélectionner l'onglet **< SHOW >** et sélectionner :

Simulation entrées TOR, sortie TOR, entrées analogiques Simulation bloc horloge

2	'Fichier E	dition Signe	t Options	?				l
	Index	Précédent	Imprimer	<u>D</u> ébut	QUICK	Méthode	Show	[
7				Démo	onstratio	n de que	lques pr	1
	Saisi	e contacts,	bobines,	Sai	isie Zelio	Saisie I	ibre Q	
-	 Saisi 	s analogiqu ie liaisons	es		' 	1	ů.	

LYCEE PAUL VINCENSINI BASTIA	8. <u>ZELIO - SOFT</u>	STI 3
	TRANSFERT ET MISE EN RUN / STOP	

Cette fiche d'aide permet de réaliser un transfert de programme de l'ordinateur vers le module Zélio. Pour un transfert du module vers le PC réaliser la même procédure en modifiant les options.

1- <u>RACCORDER LE MODULE AU PORT SÉRIE (COM1 OU COM2) DU POSTE</u> <u>INFORMATIQUE</u>

2- PREPARATION DU MODULE POUR REALISER LE TANSFERT

Accéder au menu en appuyant sur la touche verte **O Sel./OK**

➢ Sélectionner PC → Module

Sélectionner > OUI à la question change Prog ?

• Valider en appuyant sur la touche verte • Sel./OK

Le module doit afficher **< PRET >**

3- REALISER LE TRANSFERT A PARTIR DU POSTE INFORMATIQUE

A partir du logiciel Zélio-Soft réaliser les opérations suivantes :



Si le transfert ne se réalise pas, vérifier sur quel port série vous êtes connecté et vérifier la configuration du logiciel.



Sélectionner > YES pour mettre le module en RUN

SCHEMAS A CONTACTS No Contact Lien 1 Contact Lien 2 Contact Lien 3 Bobine Commentaire

PROGRAMMATION DU MODULE ZELIO

Electricité en bâtiment tp2.4



	ENTREES TOR				
No	Label	Commentaire			
01	11				
02	12				
03	13				
04	14				
05	15				
06	16				

-					
	ENTREES TOUCHES				
No	Label	Commentaire			
01	Z1				
02	Z2				
03	Z3				
04	Z4				

	S	ORTIES TOR
No	Label	Commentaire
01	Q1	
02	Q2	
03	Q3	
04	Q4	

	BLOCS TEXTE				
No	Label	Commentaire			
01	X1				
02	X2				
03	X3				
04	X4				

BOBINES AUXILIAIRES					
No	Label	Commentaire			
01	M1				
02	M2				
03	M3				
04	M4				
05	M5				
06	M6				
07	M7				
08	M8				
09	M9				
10	MA				
11	MB				
12	MC				
13	MD				
14	ME				
15	MF				

	COMPTEURS				
	No	Label	Valeur	Commentaire	
	01	C1			
	02	C2			
	03	C3			
	04	C4			
2MET tp2 12 zeli	05	C5	_	8 -	
200121_tp2012_200	06	C6			
	07	C7			
	08	C8			

TEMPORISATEURS							
No	Label	Valeur	Туре	Commentaire			
01	T1						
02	T2						
03	T3						
04	T4						
05	T5						
06	T6						
07	T7						
08	T8						